




Ersatzteilliste

#	Beschreibung	Art.-Nr.	PG
1	Perlatorschlüssel	80.058444.1.09	3
2	Perlator M18,5x1	80.400510.1.09	3
3	Auslauf	80.401220.1.01	12
4	Zierring	80.300420.1.01	6
5	Kontermutter 24mm 1/2" mit Flachdichtung	80.205800.1.09	4
6	Plakette Chrom	80.361380.1.01	2
7	Inbusschraube M5x4 stumpf	80.300030.1.09	1
8	Griffhebel	80.201730.1.01	8
9	Glockenkappe Chrom	80.800230.1.01	5
10	Konerring für Kartusche	80.305002.1.09	3
11	Keramik-Kartusche 27mm	80.361954.1.09	7
12	Kartuschenhülse	80.270080.1.01	7
13	Zierring	80.302763.1.01	6
14	Befestigungssatz	80.480140.1.09	4
15	Flexschlauch M10x1x400x3/8	80.363650.1.09	6
16	Flexschlauch M10x1x500x1/2	80.363569.1.09	7
17	LIVING PUSH-Ablaufventil mit/ohne Staufunktion rund Chrom	11.462500.1.01	PL