


**DESIGN NEW**

**Spültisch-Einlochbatterie**

chrom

10.136080.1.01



**herzbach**

**DESIGN NEW****Spültisch-Einlochbatterie**

chrom

**10.136080.1.01****Ersatzteilliste**

<b>Pos.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Preisgruppe</b>	<b>VE</b>
1	Griffhebel	80.438800.1.01	10	1
2	Griffstopfen	80.138100.1.01	2	1
3	Inbusschraube	80.138122.1.09	1	1
4	Glockenkappe	80.076900.1.01	5	1
5	Konerring	80.502000.1.09	2	1
6	Kartusche	80.195433.1.09	7	1
7	Auslauf	80.454600.1.01	15	1
8	Brause	80.278300.1.01	11	1
9	Zierring	80.262700.1.01	5	1
10	Montageplatte	80.191900.1.09	3	1
11	Befestigungssatz	80.209200.1.09	3	1
12	Flexibler Anschlussschlauch	80.037700.1.09	4	1
13	Flexibler Anschlussschlauch	80.038600.1.09	5	1
14	Brauseschlauch	80.280100.2.09	8	1

**herzbach**