
## herzbach

10.145321.1.01

**DESIGN NEW WT-Einlochbatterie S-Size ohne Ablauf Chrom** 







10.145321.1.01

**DESIGN NEW WT-Einlochbatterie S-Size ohne Ablauf Chrom** 



## **Ersatzteilliste**

# Beschreibung	ArtNr.	PG
1 Griffhebel	80.444000.2.01	8
2 Plakette für Hebel	80.138100.1.01	2
3 Inbusschraube M5x6	80.138122.1.09	1
4 Glockenkappe	80.550500.1.01	3
5 Konterring für Kartusche	80.503000.1.09	2
6 Keramik-Kartusche	80.197700.1.09	7
7 Perlator M18x1	80.057900.1.01	3
8 Zierring	80.264300.1.01	6
9 Befestigung Satz	80.205300.1.09	3
10 Flexschlauch M8x1x300x3/8	80.038200.1.09	5