





Ersatzteilliste

#	Beschreibung	Art.-Nr.	PG
1	Griffhebel	80.433300.2.01	7
2	Plakette für Hebel	80.138100.1.01	2
3	Inbusschraube M5x6	80.138122.1.09	1
4	Glockenkappe	80.076900.1.01	3
5	Konterring für Kartusche	80.502100.1.09	2
6	Keramik-Kartusche	80.201920.1.09	8
7	Perlatoreinsatz Eco	80.051500.1.09	6
8	Zierring	80.262700.1.01	5
9	Befestigung Satz	80.589100.1.09	3
10	Flexschlauch M10x1x350x3/8	80.037700.1.09	4