
herzbach

10.145976.1.01

DESIGN NEW Waschtisch-Wandbatterie Farbset 160mm Auslauf gerade Chrom







10.145976.1.01

DESIGN NEW Waschtisch-Wandbatterie Farbset 160mm Auslauf gerade Chrom



Ersatzteilliste

# Beschreibung	ArtNr.	PG
1 Griffhebel	80.433300.2.01	7
2 Plakette für Hebel	80.138100.1.01	2
3 Inbusschraube M5x6	80.138122.1.09	1
4 Blende	80.192100.2.01	11
5 Auslaufblende	80.459900.1.01	8
6 Wandauslauf 160mm	80.468100.1.01	13
7 Perlator M18x1	80.057900.1.01	3
8 Glockenkappe	80.569400.1.01	3
9 Konterring für Kartusche	80.569500.1.09	2
10 Keramik-Kartusche	80.568600.1.09	7
11 Kartuschentülle	80.569700.1.01	7
12 Befestigung Satz	80.092041.1.09	2
13 Dichtungssatz	80.144350.1.09	4