




Ersatzteilliste

#	Beschreibung	Art.-Nr.	PG
1	Griff	80.434500.1.01	7
2	Schraubhülse	80.132800.2.01	8
3	Perlatoreinsatz M16,5x1	80.058300.1.09	4
4	Wandauslauf Waschtisch gebogen 21mm/160mm m Perlator ohne Blende Chrom	80.458100.1.01	11
5	Auslaufblende	80.459911.1.01	6