





Ersatzteilliste

#	Beschreibung	Art.-Nr.	PG
1	Griffhebel	80.433200.6.09	11
2	Plakette für Hebel	80.138199.1.09	2
3	Inbusschraube	80.138133.1.09	1
4	Glockenkappe	80.010270.1.09	6
5	Konerring für Kartusche	80.517059.1.09	4
6	Keramik-Kartusche	80.104309.1.09	9
7	Schlupfbrause	80.101367.1.09	14
8	Auslauf	80.135210.1.09	16
9	Zierring	80.102706.1.09	7
10	Montageplatte	80.191900.1.09	3
11	Befestigung Satz	80.016032.1.09	5
12	Flexschlauch M8x1x400	80.101783.1.09	6