





Ersatzteilliste

#	Beschreibung	Art.-Nr.	PG
1	Griffhebel	80.433200.5.09	11
2	Plakette für Hebel	80.138199.1.09	2
3	Inbusschraube	80.138133.1.09	1
4	Glockenkappe	80.101000.1.09	6
5	Konerring für Kartusche	80.510029.1.09	4
6	Keramik-Kartusche	80.101700.1.09	9
7	Brauseschlauch Nylon	80.101739.1.09	9
8	Schlupfbrause	80.101359.1.09	12
9	Zierring	80.102706.1.09	7
10	Montageplatte	80.191900.1.09	3
11	Befestigung Satz	80.016032.1.09	5
12	Flexschlauch	80.101772.1.09	6
13	Gewicht	80.040000.1.09	3