






Ersatzteilliste

#	Beschreibung	Art.-Nr.	PG
1	Griffhebel	80.433205.1.09	12
2	Inbusschraube	80.138133.1.09	1
3	Blende	80.192100.3.09	12
4	Auslaufblende	80.459900.3.09	12
5	Wandauslauf 210mm	80.468000.2.09	14
6	Perlator M20x1	80.101422.2.09	7
7	Glockenkappe	80.569400.1.09	4
8	Konerring für Kartusche	80.569500.1.09	2
9	Keramik-Kartusche	80.568600.1.09	7
10	Schraubhülse	80.569700.1.09	7
11	Befestigung Satz	80.092041.1.09	2
12	Dichtungssatz	80.144350.1.09	4