




Ersatzteilliste

#	Beschreibung	Art.-Nr.	PG
2	Perlatorschlüssel für Cache Perlator M24x1	80.058333.1.09	2
3	Perlatoreinsatz M24x1	80.400480.1.09	4
4	Auslauf Wannenrand komplett Chrom	80.401270.1.01	14
5	Zierring 57x21 mit Dichtung Chrom	80.300430.1.01	6
6	Kontermutter 24mm 1/2" mit Flachdichtung	80.205800.1.09	4
7	Plakette Chrom	80.361380.1.01	2
8	Inbusschraube M5x4 stumpf	80.300030.1.09	1
9	Griffhebel	80.201730.1.01	8
10	Glockenkappe Chrom	80.331405.1.01	5
11	Hebelspacer für Kartuschenaufnahme Quader 9x9mm	80.260500.1.09	2
12	Konerring für Kartusche	80.365030.1.09	3
13	Keramik-Kartusche 35mm	80.361957.1.09	8
14	Körper Mischeinheit	80.301476.1.01	12
15	Zierring ohne Stufe mit Dichtung Chrom	80.531703.1.01	6
16	Kartuschensitz mit Gewindenschaft	80.731600.1.09	10
17	Schraub-Befestigungssatz	80.480140.1.09	4
18	Flexschlauch M10x1x500x1/2	80.363569.1.09	7
19	Flexschlauch 1/2IG x 500mm x 1/2IG	80.360348.1.09	9
20	Umstellgriff	80.301693.1.01	8
21	Schraubhülse für Umsteller Wannenrand Chrom	80.307840.1.01	5
22	Kontermutter 33mm 3/4"IG mit Flachdichtung	80.205850.1.09	4

Ersatzteilliste

#	Beschreibung	Art.-Nr.	PG
23	Umsteller	80.366590.1.09	11
24	Stabhandbrause Messing Chrom	80.677600.1.01	7
25	Brauseführung	80.304860.1.09	9
26	Brauseschlauch für Wannenrand 1/2 x 2000 x 15x1 Chrom	80.362801.1.01	9
27	Kontergewicht für Brauseschlauch	80.040000.1.09	3