
herzbach

18.203420.2.01

DEEP WT-Einlochbatterie Slim L-Size Schaft Griff seitl. ohne Ablauf Chrom







18.203420.2.01

DEEP WT-Einlochbatterie Slim L-Size Schaft Griff seitl. ohne Ablauf Chrom



Ersatzteilliste

# Beschreibung	ArtNr.	PG
1 Griffhebel	80.143551.1.01	8
2 Inbusschraube M5x5	80.500144.1.09	1
3 Glockenkappe	80.516280.1.01	5
4 Konterring für Kartusche	80.516277.1.09	2
5 Keramik-Kartusche	80.650448.1.09	7
6 Auslauf	80.163039.1.01	13
7 Perlatoreinsatz M16x1	80.604001.1.09	3
8 Zierring	80.516284.1.01	5
9 Befestigung Satz	80.001490.1.09	4
10 Flexschlauch M8x1x470x3/8	80.028460.2.09	5
11 Dichtungssatz	80.400582.1.09	3
12 Perlatorschlüssel	80.058555.1.09	3
13 Dichtung	80.030012.1.09	2