
## herzbach

18.203610.1.01

**DEEP WT-Einlochbatterie S-Size 130mm mit Ablauf Chrom** 







18.203610.1.01

DEEP WT-Einlochbatterie S-Size 130mm mit Ablauf Chrom



## **Ersatzteilliste**

# Beschreibung	ArtNr.	PG
1 Griffhebel	80.442200.1.01	8
2 Inbusschraube	80.501025.1.09	1
3 Glockenkappe	80.517898.1.01	5
4 Konterring für Kartusche	80.519117.1.09	5
5 Keramik-Kartusche	80.650597.1.09	7
6 Perlatoreinsatz M18,5x1	80.604173.1.09	3
7 Zierring	80.519116.1.01	5
8 Befestigung Satz	80.480130.1.09	3
9 Flexschlauch M10x1x470x3/8	80.700900.2.09	5
10 Zugstange	80.604853.1.09	6
11 Exzenter-Ablaufgarnitur 1 1/4"	80.031800.1.01	6
12 Excentergelenk	80.060200.1.01	2
13 Ventilstopfen	80.200800.1.01	4