
herzbach

18.203756.1.01

DEEP Waschtisch-Wandbatterie Farbset 160mm Chrom







18.203756.1.01

DEEP Waschtisch-Wandbatterie Farbset 160mm Chrom



Ersatzteilliste

# Beschreibung	ArtNr.	PG
1 Griffhebel	80.442400.1.01	8
2 Inbusschraube M5x6	80.138122.1.09	1
3 Blende	80.192100.2.01	11
4 Auslaufblende	80.459900.1.01	8
5 Wandauslauf 210mm	80.458100.1.01	11
6 Perlatoreinsatz Coin M18,5x1	80.604173.2.09	3
7 Glockenkappe	80.569400.1.09	4
8 Konterring für Kartusche	80.569500.1.09	2
9 Keramik-Kartusche	80.568600.1.09	7
10 Kartuschentülle	80.569700.1.01	7
11 Befestigung Satz	80.092041.1.09	2
12 Dichtungssatz	80.144350.1.09	4