
herzbach

18.221500.1.01

DEEP Wannenbatterie Aufputz Chrom







18.221500.1.01

DEEP Wannenbatterie Aufputz Chrom



Ersatzteilliste

# Beschreibung	ArtNr.	PG
1 Griffhebel	80.143606.1.01	8
2 Inbusschraube	80.500183.1.09	1
3 Glockenkappe	80.518121.1.01	5
4 Konterring für Kartusche	80.518120.1.09	2
5 Keramik-Kartusche	80.650045.1.09	7
6 Rückflussverhinderer	80.121100.1.01	5
7 S-Anschluss mit Rosette	80.519122.1.01	7
8 Umsteller	80.519338.1.01	7
9 Perlatoreinsatz M21,5x1	80.604071.1.09	4
op- Perlatorschlüssel tio- nal	80.058344.1.09	2