
herzbach

34.151000.1.01

EPOCA Brausebatterie Aufputz Chrom







34.151000.1.01

EPOCA Brausebatterie Aufputz Chrom



Ersatzteilliste

# Beschreibung	ArtNr.	PG
1 Griffhebel	80.425900.1.01	11
2 Glockenkappe	80.075200.1.01	3
3 Konterring für Kartusche	80.500000.1.09	2
4 Keramik-Kartusche	80.195300.1.09	7
5 Rückflussverhinderer	80.120900.1.01	5
6 S-Anschluss mit Rosette	80.110900.1.01	5