





Ersatzteilliste

#	Beschreibung	Art.-Nr.	PG
1	Griffhebel	80.425900.1.02	11
2	Glockenkappe	80.075200.1.03	5
3	Konterring für Kartusche	80.500000.1.09	2
4	Keramik-Kartusche	80.195300.1.09	7
5	Rückflussverhinderer	80.120900.1.01	5
6	S-Anschluss mit Rosette	80.110900.1.02	6
7	Umsteller	80.065400.1.02	9
8	Perlator M28x1	80.056400.1.03	9