





Ersatzteilliste

#	Beschreibung	Art.-Nr.	PG
1	Griffhebel	80.425900.1.01	11
2	Glockenkappe	80.075200.1.01	3
3	Konterring für Kartusche	80.500000.1.09	2
4	Keramik-Kartusche	80.195300.1.09	7
5	Perlator M24x1	80.056300.1.01	6
6	Zierring	80.263000.1.01	6
7	Befestigung Satz	80.209100.1.09	3
8	Flexschlauch M10x1x350x3/8	80.037700.1.09	4
9	Zugstange	80.102200.1.01	6
10	Exzenter-Ablaufgarnitur 1 1/4"	80.031800.1.01	6
11	Excentergelenk	80.060200.1.01	2
12	Ventilstopfen	80.200800.1.01	4