






Ersatzteilliste

#	Beschreibung	Art.-Nr.	PG
1	Griffhebel	80.425900.1.02	11
2	Glockenkappe	80.075200.1.01	3
3	Kontering für Kartusche	80.500000.1.09	2
4	Keramik-Kartusche	80.195300.1.09	7
5	S-Auslauf	80.233000.1.02	14
6	S-Anschluss mit Rosette	80.110900.1.01	5
7	Perlator M22x1	80.055100.1.01	2