
herzbach

36.220100.1.01

CEO Brausebatterie Aufputz Chrom







36.220100.1.01

CEO Brausebatterie Aufputz Chrom



Ersatzteilliste

# Beschreibung	ArtNr.	PG
1 Rückflussverhinderer	80.361210.1.01	4
2 S-Anschluss mit Rosette	80.361123.1.01	9
3 Keramik-Kartusche	80.361955.1.09	7
4 Konterring für Kartusche	80.365022.1.09	3
5 Glockenkappe	80.367695.1.01	4
6 Griffhebel	80.364526.1.01	8
7 Plakette für Hebel	80.361380.1.01	2
8 Inbusschraube M5x6	80.361383.1.09	1