
herzbach

50.113101.1.01

KAPPA WT-Einlochbatterie Eco mit Ablauf Chrom







50.113101.1.01

KAPPA WT-Einlochbatterie Eco mit Ablauf Chrom



Ersatzteilliste

# Beschreibung	ArtNr.	PG
1 Griffhebel	80.125000.1.01	7
2 Plakette für Hebel	80.136800.1.09	1
3 Inbusschraube M5x6	80.138122.1.09	1
4 Glockenkappe	80.075500.1.01	2
5 Konterring für Kartusche	80.500000.1.09	2
6 Keramik-Kartusche	80.195300.1.09	7
7 Perlatoreinsatz Eco M22/24	80.050500.1.09	2
8 Befestigung Satz	80.209400.1.09	3
9 Flexschlauch M10x1x350x3/8	80.037700.1.09	4
10 Zugstange	80.104700.1.01	5
11 Exzenter-Ablaufgarnitur 1 1/4"	80.031800.1.01	6
12 Excentergelenk	80.060200.1.01	2
13 Ventilstopfen	80.200800.1.01	4