






Ersatzteilliste

# Beschreibung	Art.-Nr.	PG
1 Protektor für Anschlussbogen	80.015076.1.09	7
2 Plakette für Griffhebel Chrom	80.047069.1.01	1
3 Hülse für Hebelmischer Chrom	80.027101.1.01	8
4 Glockenkappe für Hebelmischer Chrom	80.027103.1.01	5
5 Klebedichtung für Blende	80.028118.1.09	1
6 Inbusschraube M5x6	80.029012.1.09	1
7 Blende 44/70 Chrom	80.034150.1.01	8
8 Zulaufstück für Anschlussbogen ohne Dichtung	80.039100.1.09	7
9 Montageadapter für Anschlussbogen	80.046024.1.09	7
10 Anschlussbogen ohne Protektor Chrom	80.067053.1.01	9
11 Brauseschlauch mit Steckanschluss 1/2" x 1500mm Chrom	80.709353.1.01	9
12 Schraube M4x6 (Satz 4 Stk.)	80.092020.1.09	5
13 Schraube M4x10	80.092071.1.09	1
14 O-Ring 19x2	80.140005.1.09	1
15 O-Ring 18x2	80.140041.1.09	1
16 Dichtungssatz	80.140050.1.09	1
17 O-Ring für Blende 31x2	80.140115.1.09	1
18 O-Ring für Blende	80.140123.1.09	1
19 Griffhebel Chrom	80.442450.1.01	8
20 LIVING SPA Stabhandbrause rund Messing Chrom	11.677600.1.01	PL