
herzbach

70.702103.1.01


MODUL7 PUSH Thermostat Waschtisch-Wandbatterie Farbset 210mm Chrom



AUSLAUF-MODUL



THERMOSTAT-MODUL





70.702103.1.01

MODUL7 PUSH Thermostat Waschtisch-Wandbatterie Farbset 210mm Chrom



Ersatzteilliste

#	Beschreibung	ArtNr.	PG
1	Schutzring für Pushblende	80.028090.1.09	2
2	Aufnahmekappe für Pushmodul	80.030175.1.09	5
3	Plakette mit Inbusschraube Chrom	80.138400.1.01	2
4	Temperaturanschlag Thermostat	80.059054.1.09	3
5	Montagehilfe für Pushventil	80.109000.1.09	4
6	Perlatorschlüssel M18,5x1 Coin	80.008002.1.09	2
7	Thermostatgriff Chrom	80.123028.1.01	9
8	hülse für thermoelement vc	80.027113.1.01	8
9	Klebedichtung für Blende 66x54	80.028118.1.09	1
10	Inbusschraube M6x8	80.029002.1.09	1
11	Inbusschraube M3x4	80.029008.1.09	1
12	Gewindehülse stapelbar M4	80.032094.1.09	1
13	Blende 44/70 mit Temperaturskala Chrom	80.034050.1.01	9
14	Pushblende Chrom	80.034055.1.01	9
15	griff für pushventil vc	80.037028.1.01	8
16	Perlatoreinsatz Coin M18,5x1	80.604173.2.09	3
17	Blende 21/70 Chrom	80.073075.1.01	8
18	Spindel für Thermostatgriff	80.076061.1.09	2
19	Schraube M4x25	80.092037.1.09	1
20	Schraube M4x12	80.092056.1.09	1
21	Schraube M4x8	80.092117.1.09	1

herzbach

70.702103.1.01

MODUL7 PUSH Thermostat Waschtisch-Wandbatterie Farbset 210mm Chrom



Ersatzteilliste

# Beschreibung	ArtNr.	PG
22 Schraube M4x16	80.092118.1.09	1
23 Schraube für Pusheinsatz 3x8	80.092119.1.09	1
24 O-Ring 21x2	80.140103.1.09	1
25 O-Ring für Blende 44x2	80.140123.1.09	1
26 Wandauslauf 210mm	80.458000.1.01	11