herzbach

24.130055.1.01

MARE Brausebatterie Farbset Chrom



Ersatzteilliste

#	Beschreibung	Art.-Nr.	PG
1	Griffhebel	80.433700.1.01	**7**
2	Plakette für Hebel	80.138100.1.01	**2**
3	Inbusschraube M5x6	80.138122.1.09	**1**
4	Glockenkappe	80.569400.1.01	**3**
5	Konterring für Kartusche	80.569500.1.09	**2**
6	Armaturenblende	80.530055.1.01	**9**
7	Befestigung Satz	80.569600.1.09	**3**
8	Blendenträger	80.569100.1.09	**5**
9	Keramik-Kartusche	80.568600.1.09	**7**
10	Kartuschentülle	80.569700.1.01	**7**
11	Befestigung Satz	80.569200.1.09	**3**
12	Dichtungssatz	80.569900.1.09	**4**
13	Befestigung Satz	80.570000.1.09	**3**

Modell-. Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.